

Installatie opbouwframe led paneel

1. De set bestaat uit 4 losse delen, 4 pluggen $\varnothing 6$ en 4 schroeven
2. Bepaal de juiste plaats voor het opbouwframe.
3. Pak de zijde (nr. 1) waarin de schroefgaten zitten en teken deze af op het plafond.
4. Boor deze gaten $\varnothing 6$ en plaats de pluggen in de reeds geboorde gaten.
5. Schroef nu zijde nummer 1 vast aan het plafond.
Klik daarna zijde 3 vast aan zijde 1 zoals hiernaast afgebeeld.
6. Als u dit heeft gedaan kunnen zijde 2 en 4 ook worden vastgeklikt.
(Optioneel:) Pak hierbij eventueel een winkelhaak om ervoor te zorgen dat alles haaks zit.
7. Teken nu de laatste 2 schroefgaten (van zijde 2) af op het plafond en klik zijde 2 en 4 weer uit elkaar.
8. Boor nu de gaten (voor zijde 2) en doe de pluggen erin.
9. Monteer zijde 2 weer en schroef deze vast. U heeft nu een U-vorm bestaande uit zijde 1, 2 en 3. Zie afbeelding hiernaast.
10. Schuif nu uw led paneel in het opbouwframe en sluit de led driver aan op het stroomnetwerk.
11. Klik tot slot het laatste deel (zijde 4) weer vast aan het geheel.
12. U bent klaar.

