

Aansluiten led TL 120 / 150cm

Men kan de led TL verlichting het beste direct op 220V aansluiten. Het aansluiten van dit soort led verlichting gaat als volgt:

- 1) Schakel de elektriciteit uit.
- 2) Haal de tl buis eruit
- 3) Verwijder de starter
- 4) Plaats de meegeleverde led starter
- 5) Plaats de led TL
- 6) Schakel de elektriciteit aan.

Led verlichting aansluiten gaat dus heel gemakkelijk in een aantal stappen. Wanneer u nog vragen heeft over het aansluiten van led verlichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

***Bij hoogfrequente TL bakken moet men de VSA altijd kortsluiten. Deze TL armaturen zijn te herkennen aan het ontbreken van de starters.**

